

MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Válvula de retención a disco, tipo wafer




Ref. GENE BRE: 2415

Instrucciones de Instalación, Operación y Mantenimiento

1. Dibujo de despiece	3
1.1 Listado de componentes	3
2. Almacenamiento	3
3. Instrucciones de Instalación	4
3.1 Preparación	4
3.2 Montaje	4
4. Instrucciones de Operación	5
4.1 Utilización	5
4.2 Operación	6
5. Instrucciones de Mantenimiento	6
6. Instrucciones de Reparación	6
6.1 Desmontaje	6
6.2 Rearmado	7
7. Presiones de apertura	7
8. Higiene y Seguridad	7

1) Dibujo de despiece.



1.1) Listado de componentes de la válvula

Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial	Cód. Recambio
1	Cuerpo	Acero Inox. 1.4408	Granallado	-----
2	Disco	Acero Inox. 1.4408	Pulido	-----
3*	Muelle	Acero Inox. AISI 316	-----	K2415
4	Soporte Muelle	Acero Inox. AISI 316	-----	-----
5	Anillo Centraje	Acero Inox.	-----	-----

* Piezas de recambio disponibles

2) Almacenamiento

En el caso que la válvula no se instale inmediatamente, se recomienda mantener la misma con el embalaje protector para prevenir golpes o acumulación de suciedad (éste no debe de retirarse hasta que la válvula vaya a ser instalada). En la medida de lo posible las válvulas se deberán almacenar en un lugar seco y limpio.

3) Instrucciones de Instalación

3.1) Preparación

Retirar cualquier resto de material de empaquetado de la válvula.

Pueden surgir problemas importantes con cualquier válvula instalada en una tubería sucia. Asegúrese de que la tubería este libre de suciedad, partículas de soldadura etc. antes de la instalación ya que la válvula podría sufrir daños irreparables al momento de la puesta en marcha del equipo → *prepare una zona de trabajo limpia.*

Prever espacio suficiente para futuras operaciones de mantenimiento.


Disponer de juntas planas entre válvula y bridas de tubería para mantener la estanqueidad entre ambas partes.

Controlar el funcionamiento correcto de la válvula empujando el *disco* (part.2) en el sentido de flujo y observando que éste regresa por si solo una vez soltado. En caso contrario, vigilar que no haya cuerpos extraños en el interior de la válvula y repetir la operación. Si el disco no se desliza libremente, no se debe instalar la válvula.


En el caso que hubiera vibraciones en la tubería se recomienda encarecidamente montar elementos anti-vibratorios para absorber las mismas. En caso contrario podría reducirse drásticamente la vida del producto.

3.2) Montaje


Las válvulas de retención a disco pueden instalarse en cualquier posición, pero debe tenerse en cuenta el sentido de flujo de la válvula marcado mediante una flecha en el cuerpo.



ASCENDENTE



HORIZONTAL



DESCENDENTE





INCLINADO

ATENCIÓN: en el caso de que se necesite instalar la válvula sin muelle, la misma sólo podrá colocarse en posición vertical (fluido ascendente).

IMPORTANTE:

- las válvulas de retención a disco de Genebre, S.A. están diseñadas para el montaje entre bridas PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI 150 y ANSI 300.

- extremar precauciones en el centrado de la válvula respecto al eje de la tubería con el fin de asegurar la estanqueidad entre cuerpo y brida, la válvula dispone de un anillo de centraje (part.5) el cual facilita esta operación. Una vez instalada la válvula se puede retirar este anillo.



- no realizar ningún trabajo de soldadura con la válvula montada ya que ésta podría resultar dañada por sobrecalentamiento y deformación de la zona de asiento.
- verificar el buen paralelismo de las bridas. Dejar espacio suficiente entre las mismas de modo que se pueda insertar o extraer la válvula fácilmente.
- apretar los tornillos de las bridas hasta sujetar el cuerpo de la válvula con firmeza. Aplicar el método de apriete alternado para asegurar la correcta instalación.
- la válvula nunca debe montarse colindante a un codo, reductor, válvula o bomba, para evitar turbulencias. La distancia mínima recomendada entre estos elementos es de 10 veces el diámetro de la tubería - aguas arriba - y de 3 veces el diámetro de la tubería - aguas abajo – según CR 13932:2000.
- por favor, consulte la ficha técnica del producto.

4) Instrucciones de Operación

4.1) Utilización

Las válvulas de retención se utilizan mayoritariamente para prevenir el retroceso del fluido en el sistema.

Son válvulas tipo Wafer, para instalación entre bridas, y proporcionan un cierre estanco cuando se utilizan respetando los valores de presión / temperatura para los cuales han sido diseñadas.

El material del cuerpo de la válvula y del resto de componentes debe ser compatible con el fluido que circula a través de la válvula, de lo contrario la válvula puede resultar seriamente dañada.

4.2) Operación

Este tipo de válvula, por definición, no requiere ser operada. La apertura y cierre se realiza de modo automático en función de la presión y el sentido de flujo. Para más información sobre la presión de apertura de la válvula consultar la ficha técnica del producto.

5) Instrucciones de mantenimiento

Las válvulas de retención con cierre metálico están diseñadas de tal forma que no requieren de una lubricación y o mantenimientos periódicos durante la vida de las mismas. Sin embargo, las comprobaciones periódicas siguientes ayudarán a prolongar la vida útil de la válvula y reducir los problemas en la instalación:

- mantenga la válvula en la posición de totalmente cerrada.
- verifique todos los fiadores y uniones roscadas para comprobar si están flojas u oxidadas. Apriete según sea necesario.
- inspeccione la válvula y zonas circundantes para verificar si existen fugas.

6) Instrucciones de Reparación

Si al mantener la válvula completamente cerrada el fluido sigue circulando a través de la línea, la fuga es debida a la superficie de cierre que se ha dañado, o bien a un desgaste excesivo del muelle por fatiga del material después de muchos ciclos continuos de operación. En ambos casos será necesario desmontar la válvula para su reparación. En este caso GENE BRE, S.A. dispone de *muelles* de recambio (part. 3) para su reemplazo. No obstante, podría darse el caso (por ejemplo, en zonas de difícil acceso) que, por razones económicas, no sea aconsejable una reparación de la válvula sino una sustitución completa de la misma.

6.1) Desmontaje

Para realizar la reparación es necesario quitar la válvula de la instalación.

Asegúrese de que la línea esté fría, drenada y despresurizada.

Prepare una zona de trabajo limpia y herramental adecuado para tareas mecánicas.

a.- Aflojar y extraer los tornillos o pernos de las bridas teniendo cuidado que no caiga la válvula. Ayudarse con un elemento de sujeción si fuera necesario. Coloque la válvula en un tornillo de banco adecuado.

b.- Enderezar al menos una de las dos pestañas del *soporte* (part. 4) y girarlo, de modo que ésta pueda liberarse de las 4 ranuras del *cuerpo* (part. 1)

c.- Extraer en la misma operación el *muelle* (part. 3) y el *disco* (part. 2)

6.2) Rearmado

Antes de proceder nuevamente a montar la válvula, asegúrese de que el kit de reparación y/o las piezas a utilizar sean las apropiadas y originales de fábrica.

Cuando se arma nuevamente, la limpieza es esencial para una larga vida útil de la válvula.

a.- Limpiar la zona de cierre del interior del *cuerpo* (part. 1) y reemplazar las partes dañadas o desgastadas.

b.- Coloque nuevamente el *disco* (part. 2) en su posición de trabajo comprobando que éste no se ha dañado durante el proceso de desmontaje. Seguir con el *muelle* (part. 3) y finalmente con el *soporte* (part. 4), teniendo especial cuidado de girar el mismo a la vez que se desliza por el interior de las 4 ranuras del *cuerpo* (part. 1).

c.- Doblar las pestañas del *soporte* (part. 4) que fueron enderezadas durante el desmontaje para evitar que éste pueda salir en funcionamiento.

d.- Instalar nuevamente la válvula entre bridas. Ver *Instrucciones de Instalación* (apartado 3).

7) Presiones de apertura

La válvula de retención a disco de GENE BRE, S.A. (art. 2415) ha sido diseñada para trabajar con presiones mínimas de operación (para más información consultar ficha técnica).

8) Higiene y Seguridad

8.1) Los fluidos que pasan a través de una válvula pueden ser corrosivos, tóxicos, inflamables o de una naturaleza contaminante. También pueden encontrarse a muy alta o baja temperatura. Cuando se manipulen las válvulas deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias y es aconsejable el uso de elementos de protección personal:

- 1) Lleve protección en los ojos.
- 2) Lleve guantes y ropa de trabajo apropiada.
- 3) Lleve calzado protector.
- 4) Lleve casco.
- 5) Observe la disponibilidad de agua corriente.
- 6) Para los fluidos inflamables, asegúrese de que tiene a mano un extintor.

8.2) Antes de quitar una válvula de una tubería, compruebe siempre que la línea está completamente fría, drenada y despresurizada.

8.3) Cualquier válvula que haya sido utilizada en servicios tóxicos debe tener un certificado de limpieza antes de manipularla.

8.4) Cualquier tipo de reparación o mantenimiento debe realizarse en lugares ventilados.